



Инструкция пользователя
VD51B
Esquire
(11289JS)



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Вытяните Головку в Положение 3.
2. Поверните Головку для установки желаемого времени.
3. Верните Головку в Обычное Положение.

СЕКУНДЫ
ХРОНОГРАФА



ОПЕРАЦИИ С ХРОНОГРАФОМ:


Хронограф может измерять вплоть до 1 часа с интервалом в 1 секунду. Нажатие кнопки А начинает и останавливает операции хронографа. Нажатие кнопки В перезапускает хронограф.

МИНУТЫ
ХРОНОГРАФА

Для измерения общего времени или отрезка времени:

1. Нажмите кнопку А для начала отсчета.
2. Нажмите кнопку В для остановки отсчета. Секундомер продолжит отсчитывать секунды, но стрелки не будут двигаться.
3. Повторно нажмите кнопку В для резюмирования результатов. Стрелки быстро движутся для определения общего времени и продолжают отсчет.

ВНИМАНИЕ: Часовая, минутная и секундная стрелки часов продолжают отсчитывать верное время, используя секундомер.



РЕГУЛИРОВКА ХРОНОГРАФА:

1. Вытяните Головку в Положение 3.
2. Нажмите кнопку А Для приведения секундной стрелки Хронографа в нулевое положение.
3. Нажмите кнопку В для перезапуска минутной стрелки Хронографа.
4. Переустановите часы на верное время и поверните Головку в обычное положение.

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.



-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 АТМ 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 АТМ 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 АТМ-20 АТМ 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Всегда** устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотно прижимайте ввинчивающуюся Головку.