


ISA SWISS 8171/202 Chrono/Date



Instruction manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Instrucciones de uso

Istruzioni per l'uso

操作指南

取扱説明書

사용 설명서

Инструкция по

эксплуатации



دليل التعليمات



SWISS MILITARY
HANOWA






Установка времени



Установка даты


⚠ Запрещается устанавливать/изменять дату в период между 21:00 и 0:30.




Измерение суммарного времени

Шаг 1 и 2 можно
повторять несколько
раз подряд

После двух часов непрерывной работы хронограф останавливается и выполняет автоматический сброс с целью экономии энергии.


Измерение отдельных отрезков времени

Шаг 2 и 3 можно
повторять несколько
раз подряд



Повторная инициализация стрелок хронографа и (или) 30-минутного счетчика

После замены батареи, неверного включения, сильного сотрясения или воздействия сильного электромагнитного поля стрелка хронографа и (или) стрелка 30-минутного счетчика может не вернуться в исходное положение. Выполните следующие действия для калибровки этих стрелок:



Предупреждение

Для обеспечения водонепроницаемости часов необходимо убедиться в том, что заводная головка всегда находится в исходном положении.

Категорически запрещается использовать кнопки A/B и заводную головку при нахождении часов под водой.

Батарея

Данные часы оснащены функцией индикации окончания разряда батареи, которая сообщает пользователю о малом заряде батареи. На малый заряд указывает установка малой секундной стрелки в положение «2 ч» и ее перемещение на один шаг каждые 4 секунды.

Срок службы батареи: без использования хронографа = 57 месяцев, с использованием хронографа 1 час в день = 41 месяц

Тип батареи: **395 – SR 57**

HANOWA Ltd.

Gibelinstrasse 27, P.O. Box, CH-4503 Solothurn / Switzerland
Tel. +41 32 329 3980, Fax +41 32 329 3989, info@hanowa.ch
www.swissmilitary.ch